



**GUIDE UTILISATEUR – BORNE AVEC CARTES RFID ET
INDICATEUR LED**

BORNE DE RECHARGE 240V POUR VÉ

Version 2022 – LED seulement

cLCus

TECHNOVE

Table des matières

GUIDE UTILISATEUR – BORNE AVEC CARTES RFID ET INDICATEUR LED	1
LISTE DE MODIFICATIONS.....	2
A. Au démarrage de la borne	4
B. Lancer la charge de votre véhicule	4
C. Gérer les cartes et les puces	4
Procédure	4
D. Activer la borne en permanence	5
Procédure	5
E. Reprogrammer les cartes de configuration	5
Procédure	5



GUIDE D'UTILISATION

A. Au démarrage de la borne

- L'indicateur s'affiche ROUGE pour une durée de 60 secondes
- ATTENDRE et ne pas présenter de cartes ou de puces.

B. Lancer la charge de votre véhicule

- Présenter n'importe quels porte-clefs devant le lecteur de carte (section au centre de la borne à l'endroit du symbole ANTENNE), à tout moment lorsque le coupleur n'est pas branché ou après l'avoir branché.
- Lorsque la session est activée, l'indicateur LED clignote vert signifiant « Carte Acceptée »
- Vous avez 60 secondes pour brancher le coupleur (connecteur).
- Une fois branché, l'indicateur devient BLEU et la charge est lancée.
- La session se termine lorsque vous débranchez le coupleur.

C. Gérer les cartes et les puces

- À l'aide de la carte identifiée « AJOUT DES CARTES (CYAN) », vous pouvez ajouter de nouvelles cartes.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter les porte-clefs ou puces à ajouter à tour de rôle.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTES.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.



D. Activer la borne en permanence

- À l'aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANENCE (VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode toujours active.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter les porte-clefs ou puces à ajouter à tour de rôle.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTES.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.

E. Reprogrammer les cartes de configuration

- Cette procédure est utilisée pour programmer de nouvelles cartes de configuration, c'est-à-dire les 2 cartes blanches AJOUT et ACTIVER.

Procédure

- Vous devez avoir en main deux (2) cartes de configuration blanches, une pour l'ajout et l'autre pour l'activation en permanence.
- Enlever l'alimentation de la borne et la remettre.
- Vous avez 60 secondes pour présenter la carte AJOUT et ensuite la carte ACTIVER.
- Attendre la fin de ce cycle, l'indicateur retourne au VERT.