

Procédure de configuration et d'utilisation : Borne RFID (Gén.1 -1 carte)

Cette procédure est utilisée pour effacer toutes les cartes à puce et de reprendre la configuration de départ.

Vous devez avoir en main :

a) La carte de configuration

b) Optionnel, un ou des porte-clefs

c) La borne est sous-tension.

- Ouvrir le panneau avant en dévissant les quatre vis.
- Identifier les mini-interrupteurs #1 et #2 (dip switch #1 et #2).
- Pour chaque interrupteur, en utilisant un outil pointu, faire basculer les mini-interrupteurs de droite à gauche puis de gauche à droite, ou inversement. L'affichage indique « ...RESET CARDS... » ou « ...RESET COMPTEURS... ».
- Remettre le panneau avant en place.
- Fermer l'alimentation de la borne.
- Remettre l'alimentation, vous avez 60 secondes pour présenter la carte de configuration.
- Vous pouvez ensuite suivre les instructions pour la configuration des badges.

Utilisation :

- Démarrer la charge :
Présenter n'importe quels badges devant le lecteur de carte lorsque le pistolet n'est pas branché ou après l'avoir branché.
Lorsque la session est activée, un message indique « Acceptée » avec le numéro de la carte de l'utilisateur.
La session se termine lorsque vous débranchez le pistolet.

NOTE : À l'aide de la carte identifiée « CONFIGURATION », vous pouvez produire la liste des utilisateurs avec leur consommation d'énergie en kWh. Également, ajouter un ou des



TechnoVE INC.
7804 rue Maurice-Guillemette
G9H 4Y7 Bécancour, Québec
Site: <https://technove.ca/>
Numéro: (819) 868 1907
Courriel: info@technove.ca

utilisateurs, puis enlever un utilisateur. Enfin, vous pourrez activer la borne en permanence, ou inversement activer le contrôle d'accès.

- **Produire la liste des utilisateurs :** Présenter la carte de configuration une fois, puis une deuxième fois pour confirmer.
Le menu est affiché avec « LISTER UTILISATEURS ? ».
Présenter la carte de configuration pour dire « OUI ».
L'affichage des utilisateurs débute.
(La liste des utilisateurs est affichée en commençant par l'utilisateur #0 suivi à toutes les 10 secondes des autres utilisateurs. Avec le numéro d'utilisateur, la consommation en énergie est affichée).
- **Ajouter un ou des utilisateurs :** Présenter la carte de configuration une fois, puis une deuxième fois pour confirmer.
Le menu est affiché avec « LISTER UTILISATEURS ? »
Attendre 10 secondes pour le menu « AJOUTER UTILISATEURS ? »
Présenter la carte de configuration pour dire « OUI ».
Le menu affiche « >PRES.NOUVELLE CARTE ».
Présenter les badges à ajouter à tour de rôle.
À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.
- **Enlever un utilisateur :** Présenter la carte de configuration une fois, puis une deuxième fois pour confirmer.
Le menu est affiché avec « LISTER UTILISATEURS ? ».
Attendre 10 secondes pour le menu « AJOUTER UTILISATEURS ? »
Attendre 10 secondes pour le menu « ENLEVER UTILISATEUR ? »
Présenter la carte de configuration pour dire « OUI ».
Le menu affiche « => ENLEVER CARTE# nn ».
Si le numéro du badge s'affiche, confirmer la suppression avec la carte de configuration.
- **Activer la borne en permanence :** Présenter la carte de configuration une fois, puis une deuxième fois pour confirmer.
Le menu est affiché avec « LISTER UTILISATEURS ? ».
Attendre 10 secondes pour le menu « AJOUTER UTILISATEURS ? »



- Attendre 10 secondes pour le menu « ENLEVER UTILISATEUR ?».
- Attendre 10 secondes pour le menu « ACTIVER PERMANENCE ?».
- Présenter la carte de configuration pour dire « OUI ».
- Le menu affiche « **ACTIVATION PERMA**».
- C'est fait.
- **Activer le contrôle d'accès :** Présenter la carte de configuration une fois, puis une deuxième fois pour confirmer.
- Le menu est affiché avec « LISTER UTILISATEURS ?».
- Attendre 10 secondes pour le menu « AJOUTER UTILISATEURS ?».
- Attendre 10 secondes pour le menu « ENLEVER UTILISATEUR ?».
- Attendre 10 secondes pour le menu « "ACTIVER CNTRL CARTE?».
- Présenter la carte de configuration pour dire « OUI ».
- Le menu affiche « *CONTROLE PAR CARTE* ».
- C'est fait.

