

Procédure de configuration et d'utilisation : Borne RFID (LED 3 cartes)

- Démarrer la borne pour entrer en mode de configuration des cartes maîtresses (vous aurez 1 minute)
- Lorsque la LED est rouge fixe, passer les 3 cartes maîtresses dans l'ordre suivant :
 1. Cyan (ajout de puce)
 2. Violet (activation du mode "En permanence")
 3. Reset (suppression des puces)
- Après avoir passé les 3 cartes, la borne va terminer sa configuration.

Utilisation :

- Ajouter des puces :
 - Passer la carte Cyan (la LED devient bleu Cyan);
 - Ajouter tous les badges/puces souhaités dans les 60 secondes
 - Attendre quelques secondes et le menu d'ajout de puces s'arrêtera.
- Activer le mode "En permanence" :
 - Passer la carte Violet (la LED devient violette).
 - Passer un des badges RFID.
- Désactiver le mode "En permanence" :
 - Passer la carte Violet (la LED devient violette).
 - Passer un des badges RFID.
- Supprimer toutes les puces de la borne :
 - Passer la carte RESET.

